

Návod na naloženie predného kolesa po vybalení z krabice.

Na naloženie predného kolesa nepotrebuje žiadne náradie. Video návod nájdete na <http://www.bicykle.eu/ponuka-tovaru/ako-nalozit-predne-koleso-po-vybaleni/>

Po odstránení ochranných fólií, vyberte prepravný kryt vidlice



Následne vyberieme prepravnú záračku z tela brzdy



Naložíme predné koleso

